



NUMBER	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	N.
01	L.01.0064	Impugnatura lavorata	Motor Housing	1
02	D.09.02.0075	OR NBR	O-Ring	1
03	D.01.21.0025	Leva avviamento 1200-1800	Trigger	1
04	D.01.47.0007	Deflettore scarico aria	Deflector	1
05	D.09.08.0008	Anello seeger per interni diam.17	Seeger Ring For Bore	1
06	D.09.06.0041	Rondella acciaio	Washer	1
07	D.09.11.0018	Anello di tenuta sede valvola	Valve Seat	1
08	D.01.31.0042	Perno valvola	Valve Pin	1
09	D.01.12.0056	Molla conica 1200-1800	Valve Spring	1

NUMBER	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	N.
10	D.09.02.0078	OR NBR	O-Ring	1
11	D.09.06.0040	Rondella Acciaio	Washer	1
12	D.01.33.0033	Corpo Ingresso Aria	Reducer, Air Inlet	1
13	D.01.43.0012	Perno Registro Di Potenza	Power Regulator Pin	1
14	D.01.12.0058	Molla 1800	Spring	1
15	D.01.22.0007	Sfera Diam.1/8 Inch	Steel Ball	1
16	D.09.02.0072	OR NBR 50,52X1,78	O-Ring	1
17	D.09.02.0074	OR NBR 31,5X2,0	O-Ring	1
18	D.01.17.0078	Guarnizione Motore	Rear Gasket	1
19	D.01.02.0152	Coperchio Motore DP1800	Motor Cover, Rear	1
20	D.09.01.0088	Vite T A Bottone Torx	Hexalobular Socket Button Head Cap Screw	4
21	D.09.08.0034	Anello Seeger Per Alberi	E-Ring For Shaft	1
22	D.01.15.0039	Cuscinetto A Sfere	Ball Bearing	1
23	L.08.0067	Flangia Motore Posteriore	Rear End Plate	1
24	D.01.30.0070	Rotore 1800	Rotor	1
25	D.01.19.0035	Paletta MO 1800	Motor Vane	7
26	D.01.18.0047	Cilindro 1800	Main Motor Housing	1

NUMBER	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	N.
27	D.09.03.0031	Spina Elastica 4X55	Spring Pin	1
28	L.08.0066	Flangia Motore Anteriore	Front End Plate	1
29	D.01.15.0040	Cuscinetto A Sfere 6002-Zz	Ball Bearing	1
30	D.01.17.0077	Guarnizione Anteriore	Front Gasket	1
31	D.01.08.0043	Volano TH 1800	Hammer Frame	1
32	D.01.06.0038	Innesto TH 1800	Hammer	2
33	D.01.29.0008	Spina Volano 1800	Hammer Pin	2
34	D.01.38.0164	Albero 1/2 Inch - Corto	1/2" Square Drive Shaft	1
34L	D.01.38.0162	Albero 1/2 Inch - Lungo	1/2" Square Drive Shaft-Long	1
35	D.09.02.0020	OR NBR 6,75X1,95 mm.	O-Ring 6,75X1,95 mm.	1
36	D.09.13.0003	Anello Quadro 1/2 Inch	Retaining Ring, 1/2" Square Drive Ring	1
37	D.01.13.0050	Boccola Cuffia 1800	Hammer Case Bushing	1
38	D.01.03.0069	Coperchio Masse Battenti 1800	Hammer Case	1
39	D.09.03.0032	Spina Elastica 3X24	Spring Pin	1
40	D.09.03.0023	Spina Elastica 2X20	Spring Pin	1
41	D.01.12.0053	Molla 1800	Spring	7
42	D.09.28.0003	Ingrassatore Cuffia	Grease Fitting	1
L	B.34.0048	Kit Assistenza	Service Kit	1